

Однолинейные схемы на КРУ

Вид камер	Шкафы с вакуумными выключателями (ШВВ)												
Схема главных цепей													
Номер схемы	001	002	003(004)	005(006)	007	008	009(010)	011(012)	013(014)	015(016)	017(018)	019	020
Тип ввода-вывода	Кабельный 4 (3 x 240)		Шинный вправо (влево)		Кабельный 4 (3 x 240)		Шинный вправо (влево)				Шинный вправо (влево)	Шинный ввод с тыла	Шинный

Вид камер	Шкафы с вакуумными выключателями (ШВВ)									
Схема главных цепей										
Номер схемы	021	022	023	024(025)	026(027)	028	029		031(032)	
Тип ввода-вывода	Шинный	Шинный вправо и ввод сверху		Шинный вправо (влево) и ввод сверху		Шинный сверху			Шинный вправо (влево), ввод сверху	

Вид камер	Шкафы с разъемными контактными соединениями (ШШР)				Шкафы с трансформаторами напряжения (ШТН)				
Схема главных цепей									
Номер схемы	101(102)	103	104(105)	106	201	202(203)	204	206	207(208)
Тип ввода-вывода	Шинный вправо (влево)	Кабельный 4 (3 x 240)	Шинный вправо (влево)	Кабельный ввод 2 x (3 x 240)	-	Шинный вправо (влево) Кабельная сборка 2x(3x240)	Шинный сверху	-	Шинный вправо (влево)

Вид камер	Шкафы с трансформаторами напряжения (ШТН)	Шкафы с предохранителями силовыми (ШПС)			
Схема главных цепей					
Номер схемы	209	301	302	303(304)	
Тип ввода-вывода	Шинный сверху	Кабельный 2 (3 x 240)		Шинный вправо (влево)	

Вид камер	Шинные вводы (ШВ)									
Схема главных цепей										
Номер схемы	701	702	703	704	705	706				
Тип ввода-вывода	Шинный на шкафы, расположенные фасадом									
	от стены	к стене	к стене	от стены	от стены	к стене				

Вид камер	Шинные перемычки (ШП) и вставки переходные (ВП)									
Схема главных цепей										
Номер схемы	801		803	804	805	806	807	808	809	
Тип ввода-вывода	Шинный ввод		Шинная перемычка снизу	Шинная перемычка по сборным шинам	Вставка по сборным шинам	Шинная перемычка	Шинная связь по сборным шинам КРУ-Орб 07 и КРУ других серий	Шинная связь камер КРУ разных серий		

Вид камер	Шкафы кабельных сборок (ШКС)				Шкафы силового трансформатора (ШСТ)					
Схема главных цепей										
Номер схемы	401(402)	403(404)			501	502(503)				
Тип ввода-вывода	Кабельный 4 (3 x 240) Шинный вправо (влево)					Шинный вправо (влево)				

Вид камер	Шкафы глухих выводов (ШГВ)								
Схема главных цепей									
Номер схемы	601(602)	603(604)	605(606)						
Тип ввода-вывода	Шинный сверху и шинный влево (вправо)								